

grotan[®] WS

Agent de conservation pour produits a usage technique

- Effet bactéricide
- Spectre large et bien équilibré (y compris contre les bactéries sulfato-réductrices)
- Bon effet immédiat
- Bonnes propriétés anticorrosives
- Exempt de nitrate, d'agents nitrosants et de chlore lié organiquement (ne contribue pas à la teneur en AOX des eaux usées)

Substance active

| | | |
|---|------------|-----------|
| Nom EINECS: | No.-CAS | No.-CE |
| alpha,alpha',alpha"-Triméthyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triéthanol | 25254-50-6 | 246-764-0 |

Propriétés physico-chimiques

| | |
|---|-------------------------------|
| Couleur | pratiquement incolore - jaune |
| Forme | Liquide |
| Odeur | type amine |
| Densité (20 °C) | 1,080 - 1,100 g/ml |
| Indice de réfraction (20 °C) | 1,467 - 1,479 |
| Début d'ébullition | > 100 °C |
| Point d'éclair (ISO 2719) | > 100 °C |
| Temps d'écoulement (DIN 53211 - 20 °C) | env. 150 s |
| Hydrosolubilité (20 °C) | dans toutes les proportions |
| VOC en rapport avec la Directive 2004/42/EC | aucun |

Domaines d'application

Les concentrations d'utilisation optimales doivent être établies à l'aide d'un challenge test à inoculations répétées d'agent de conservation approprié (par ex. schülke Techniques d'application et Microbiologie).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

| | Dosages recommandés | |
|--|---------------------|-------------|
| Fluides d'usinage mélangés à l'eau | 1,5 g/kg | (0,15 %) |
| Emulsion à usage technique | 1,5 g/kg | (0,15 %) |
| Nettoyant-système [1,0 - 1,5 g/kg (0,10 - 0,15 % dans la solution finale)] | 100 - 150 g/kg | (10 - 15 %) |

Mode d'emploi

| | |
|-------------------------------------|---|
| Informations générales | grotan [®] WS est conçu pour la conservation des fluides d'usinage mélangés à l'eau, des fluides d'usinage concentrés et autres émulsions à usage technique. |
| Solubilité | Intégralement soluble dans l'eau et dans la majorité des solvants organiques à liaison polaire. |
| Valeurs de pH aptes à l'utilisation | 8 - 12 |
| Plage de température | max. 80 °C |
| Conseils supplémentaires | Pour éviter un accroissement microbien immédiat et l'épuisement des agents de conservation qui en résulte, il est recommandé d'ajouter grotan [®] WS dans l'émulsion de fluide d'usinage fraîchement préparée. Des ajouts hebdomadaires ou à intervalles de 1 à 2 semaines pourront être effectués en fonction de la contamination microbienne et des pertes de fluide d'usinage. L'injection de grotan [®] WS doit être effectuée en un point de l'installation caractérisé par une forte turbulence afin de garantir une répartition optimale dans le système. Avant tout nouveau remplissage, il est recommandé de procéder au nettoyage du système en utilisant un agent nettoyant (par ex. grotanol [®]). Sur les installations centrales sujettes à une forte contamination mycélienne, il est recommandé d'utiliser grotan [®] WS en combinaison avec grotan [®] F 10 ou grotan [®] F 15. |

Caractéristiques d'efficacité microbiologique

L'efficacité du produit contre les germes ci-après a été testée conformément aux spécifications de la DGHM (Société Allemande pour l'hygiène et la microbiologie). La détermination de la concentration minimale inhibitrice dans le test de dilution en série a produit les valeurs suivantes (CMI en % du produit):

| Bactéries (gram négatif) | CMI | Bactéries (gram positif) | CMI |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------|------------|
| <i>Alcaligenes faecalis</i> | 0,025 | <i>Staphylococcus aureus</i> | 0,025 |
| <i>Escherichia coli</i> | 0,010 | Bactéries sulfato-réductrices | CMI |
| <i>Proteus mirabilis</i> | 0,010 | | |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 0,025 | | |
| <i>Pseudomonas stutzeri</i> | 0,025 | | |
| <i>Legionella pneumophila</i> | 0,100 | | |
| | | <i>Desulfovibrio desulfuricans</i> | < 0,001 |

grotan[®] WS

| Caractéristiques de compatibilité* | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | bonne compatibilité | doit être évité |
| concentré | matières plastiques, matériaux d'étanchéité, acier inoxydable allié, acier, aluminium, zinc | laiton, cuivre |
| dilution aqueuse (0,15 %) | Aucun comportement hydrofuge significatif | Matériaux incompatibles avec l'eau |
| Information supplémentaire | En contact avec les métaux non ferreux ou leurs alliages, le concentré de grotan [®] WS, ajouté aux fluides d'usinage non traités anticorrosion, peut provoquer une coloration des surfaces mouillées. Les résultats de test disponibles permettent d'affirmer que l'ajout de grotan [®] WS n'a pratiquement aucun effet sur la compatibilité avec les matériaux du milieu devant faire l'objet d'un traitement de conservation. Lors du choix des matériaux d'étanchéité, des systèmes de conduite, des bacs collecteurs etc l'ajout de grotan [®] WS n'est pas à prendre en considération à condition qu'il soit utilisé convenablement comme conservateur en respectant les concentrations recommandées. | |

*La compatibilité doit être établie dans chaque cas

| Instructions de labélisation | |
|------------------------------|--|
| Phrase(s) R | R22, R36/38, R43, R52 |
| Phrase(s) S | S24, S35, S37 |
| Étiquetage | Xn (Nocif) |
| | Pour toutes prescriptions de sécurité complémentaires, consulter les fiches techniques de sécurité correspondantes en vigueur. |

Informations relatives à l'environnement
 Sous forme de dilutions suffisantes, tous les composants de grotan[®] WS sont biodégradables. D'après notre expérience, la dilution de grotan[®] WS n'affecte en rien le fonctionnement normal des stations d'épuration. grotan[®] WS est exempt de solvants organiques chlorés et ne contribue donc pas à l'accroissement de la teneur en AOX des eaux usées. grotan[®] WS est exempt de solvants organiques. Les réservoirs et cuves utilisés par schülke sont en polyéthylène (HDPE) et étiquetés en conséquence. En Europe, les conteneurs de 1000 kg sont régis par un système de collecte qui prend en charge la reprise gratuite et le recyclage des conteneurs réformés. Les étiquettes sont en polyester. Les matériaux d'emballage utilisés sont sans PVC et recyclables. Pour de plus amples informations, adressez-vous directement à nos services qui vous enverront notre rapport Environnement détaillé.

| Certificats d'enregistrement et homologations des composants |
|---|
| EINECS / ELINCS (Europe) TSCA (USA) DSL / NDSL (Canada) Conforme à la norme allemande TRGS 611 (Règles techniques de protection sanitaire) |

| Transport & Stockage | |
|--------------------------|--|
| Marchandises dangereuses | Non |
| Numéro ONU | - |
| Groupe d'emballage | - |
| Conditionnements | 10 kg, 200 kg, 1000 kg |
| Conservation | 36 mois |
| Stockage | Protéger du gel, de la chaleur et de l'exposition directe au soleil. Stocker à température ambiante dans le container d'origine. |

schülke représentations:



Belgique
 S.A. Schülke & Mayr
 Belgium N.V
 1830 Machelen
 Tel. +32-2-479 73 35
 Fax +32-2-479 99 66

Chine
 Schülke & Mayr GmbH
 Shanghai Representative Office
 Shanghai 200041
 Tel. +86-21-62 17 29 95
 Fax +86-21-62 17 29 97

France
 Schülke France SARL
 94250 Gentilly
 Tel. +33-1-49 69 83 78
 Fax +33-1-49 69 83 85

Italie
 Schülke & Mayr Italia S.r.l.
 20148 Milano
 Tel. +39-02-40 21 820
 Fax +39-02-40 21 829



Pays-Bas
 Schülke & Mayr Benelux B.V.
 2003 LM-Haarlem
 Tel. +31-23-535 26 34
 Fax +31-23-536 79 70

Suisse
 Schülke & Mayr AG
 8003 Zürich
 Tel. +44-466 55 44
 Fax +44-466 55 33

Royaume Uni
 Schülke & Mayr UK Ltd.
 Sheffield S9 1 AT
 Tel. +44-1142-54 35 00
 Fax +44-1142-54 35 01

Autres distributeurs:

Afrique (Nord) · Afrique du Sud · Albanie · Argentine · Australie · Autriche · Biélorussie · Bosnie-Herzégovine · Brésil · Bulgarie · Canada · Chypre · Corée · Croatie · Danemark · Egypte · Espagne · Estonie · Finlande · Ghana · Grèce · Hong Kong · Hongrie · Inde · Indonésie · Iran · Israël · Japon · Jordanie · Kazakhstan · Koweït · Amérique latine · Lettonie · Liban · Lituanie · Macédoine · Malaisie · Malte · Mexique · Moyen-orient · Niger · Norvège · Nouvelle Zélande · Pakistan · Philippines · Pologne · Portugal · Porto Rico · République tchèque · Roumanie · Russie · Serbie-Monténégro · Singapour · Slovaquie · Slovénie · Suède · Syrie · Taiwan · Thaïlande · Turquie · Ukraine · Vietnam

Nos recommandations concernant nos produits sont basées sur les tests scientifiques approfondis effectués par notre service de recherche. Elles sont soumises de bonne foi sans cependant constituer une admission de responsabilité. Il incombe au fabricant du produit final de garantir que les énoncés concernant le produit final sont conformes à toutes les lois locales applicables. Pour tout autre aspect, nos conditions de vente et de livraison s'appliquent.

Schülke & Mayr GmbH
 22840 Norderstedt
 Allemagne
 Tel. +49 40 52100-0
 Fax +49 40 52100-244
www.schuelke.com
 sai@schuelke.com